

# Protection



## Sac de transport • Housse d'embase

### Sac de transport

06893-ZW6-U01

- Sac enveloppant la tête motrice avec de larges lanières de transport, anti UV & 100% imperméable, couleur argent et logo Honda noir

*Application: BF2 et BF2.3*



### Housse d'embase

06883-ZW6-U01

- Housse de protection de l'embase et de l'hélice, matériau anti-déchirure

*Application: BF2 et BF2.3*



### Housse pour commande à distance pupitre simple

06881-ZW5-U01

- Housse pour commande à distance pupitre simple motorisation. Matériau anti-déchirure

*Application: 06240-ZW5-U40 Droitier, 06240-ZW5-U50 Gaucher*



### Housse pour commande à distance pupitre double

06881-ZW5-U11

- Housse pour commande à distance pupitre double motorisation. Matériau anti-déchirure

*Application: 06240-ZW5-U60 Droitier, 06240-ZW5-U70 Gaucher*



# Protection



## Adaptateur de rinçage



### ■ Adaptateur de rinçage moteur 19270-ZW1-000<sup>1</sup>

- Adaptateur se fixant sur le moteur et sur un tuyau d'arrosage pour le rinçage à l'eau douce du circuit de refroidissement moteur (moteur arrêté)
  - Un tuyau d'arrosage peut être monté directement sur l'adaptateur à l'aide d'un collier
- Application: du BF75 A au BF130 A*

### ■ Adaptateur de rinçage moteur 19271-ZW1-740<sup>2</sup>

- Adaptateur se fixant sur le moteur et sur un tuyau d'arrosage pour le rinçage à l'eau douce du circuit de refroidissement moteur (moteur arrêté)

*Application: du BF75 A au BF130 A*

### ■ Adaptateur de rinçage moteur 19271-ZY3-000

- Adaptateur se fixant sur le moteur et sur un tuyau d'arrosage pour le rinçage à l'eau douce du circuit de refroidissement moteur (moteur arrêté)

*Application: du BF60 / BFP60 / BF75DK0 au BF225*

### ■ Adaptateur de rinçage moteur 19010-935-810

- Adaptateur se fixant sur le moteur et sur un tuyau d'arrosage pour le rinçage à l'eau douce du circuit de refroidissement moteur (moteur arrêté)

*Application: BF6B / B4 / D6 / BF8A / B / BX*

### ■ Adaptateur de rinçage moteur 19271-ZV1-000

- Adaptateur se fixant sur l'embase et sur un tuyau d'arrosage pour le rinçage à l'eau douce du circuit de refroidissement moteur (moteur arrêté)

*Application: du BF4.5B / B4 / B6 / BF5/ BF8B1 / B2 / D / BF10 au BF50*

### ■ Adaptateur de rinçage moteur 06190-ZV1-860

- Adaptateur se fixant sur le moteur et sur un tuyau d'arrosage pour le rinçage à l'eau douce du circuit de refroidissement moteur (moteur arrêté)
- Application: du BF8D au BF30*

(1) Un tuyau d'arrosage peut être monté directement sur l'adaptateur de rinçage à l'aide d'un collier  
(2) Un raccord fileté peut être monté sur le tuyau et ensuite sur l'adaptateur de rinçage

# Protection



## Protection hors-bord

### Housses de protection Honda stylées pour protéger votre moteur

- Protègent des rayons UV, des décolorations, du soleil, des projections lors du transport, et de la pénétration de la poussière dans les composants internes
- Résistantes aux intempéries, idéales pour l'hivernage
- Adaptables sur les moteurs hors-bord de 2 à 225 cv



Modèle	Housse de capot moteur
BF2 - BF2.3	06311-ZW6-000ZB
BF4.5 - BF5	06311-ZV1-000ZB
BF8 - BF10	06311-ZW9-000ZB
BF15 - BF20	06311-ZV6-000ZB
BF25 - BF30	06311-ZV4-000ZB
BF40 - BF50	06311-ZV3-000ZB
BF75DK0 - BF90DK0	06311-ZY9-000ZB
BF115 - BF130	06311-ZW5-000ZB
BF135 - BF150	06311-ZY6-000ZB
BF175 - BF225	06311-ZY3-000ZB



# Protection



## Anodes



■ Anodes - Sur la plaque anti-cavitation 41106-ZV4-650

*Application: du BF2 au BF15*

■ Anodes - Sur l'embase 41106-ZW9-000

*Application: du BF10 au BF30 à partir du 01-2000 et BF40D, BF50D*

■ Anodes - Dans les circuits de refroidissement 12155-ZV4-A00

*Application: du BF10 au BF60A, BF175-200-225AK1*

■ Anodes - Dans les circuits de refroidissement 12155-ZV5-000

*Application: du BF20 au BF225AK1*

■ Anodes - Directionnelles 06412-ZV5-000

*Application: du BF20 au BF50D*

■ Anodes - Sous l'étrier 06411-ZV5-010

*Application: du BF40 au BF60A*

■ Anodes - Sous l'étrier 06411-ZW1-020

*Application: du BF60A au BF225AK1*

■ Anodes - Sur l'embase 41109-ZW1-003

*Application: du BF75AT au BF90AT*

■ Anodes - Sur l'embase 41109-ZW1-B00

*Application: du BF60A au BF225AK1*

■ Anodes - Dans les circuits de refroidissement 12155-ZY3-000

*Application: du BF10 au BF60A, BF175-200-225AK1*

# Protection



## Anti-vol hors-bord

■ Anti-vol "cliquez c'est fermé"

06248-ZW6-000HE

- La meilleure sécurité pour votre moteur hors-bord.  
Résiste à l'eau de mer et se monte facilement

Application: du BF4.5 au BF30



■ Anti-vol "cliquez c'est fermé"

06248-ZW5-000HE

- La meilleure sécurité pour votre moteur hors-bord.  
Résiste à l'eau de mer et se monte facilement

Application: du BF35 au BF225



# Protection



## Notes

A series of horizontal dotted lines for taking notes, overlaid on a large, faded background image of a person working on a Honda outboard motor on a boat.